

Störungsbehebung

DEUTSCH

- Ablauf zur Störungsbehebung
- Störungsmeldungen und Lösungsansätze











Arbeiten zur Störungsbehebung, bei denen die Ladestation geöffnet werden muss, dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Betriebs- und Installationsanleitung

Hinweise zur Durchführung der einzelnen Schritte und zur Sicherheit, z. B. Warnhinweise, werden hier nicht beschrieben, sondern befinden sich ausschließlich in der Betriebs- und Installationsanleitung der jeweiligen Ladestation.



Ablauf zur Störungsbehebung





Störungsmeldungen und Lösungsansätze

Die Störungsmeldungen werden im Service-Interface ("Production Settings" > "HCC3 Error Code") oder in der MENNEKES Charge APP ("Wallbox konfigurieren" > "Wallbox-Information" > "Aktueller Fehlercode") angezeigt.

- Störung quittieren. Dazu den Multifunktionstaster drücken.
- Sollte die Störungsmeldung weiterhin angezeigt werden, folgende Lösungsansätze befolgen.

Störungsmeldung	Ursache(n)	Lösungsansätze
10: Installations-	Die Rückmeldung des Phasenfolgemessrelais	 Spannungsversorgung pr üfen.
fehler	 erfolgt nicht nach Vorgabe des Controllers. Spannungsversorgung nicht vorhanden. Falsches Drehfeld. Es ist ein Rechtsdrehfeld erforderlich. Unterspannung. Phasenausfall. Klemmstellen sind locker. Leitungsbruch. Fehlerstrom- oder Leitungsschutzschalter hat ausgelöst. Eingang an dem Controller defekt. 	 Controller austauschen.
11: Controller- fehler	Controller defekt.	 Ladestation f ür 3 Minuten spannungsfrei schalten und erneut starten. Controller austauschen.
12: Fehl- konfiguration	 Das Fahrzeug mit Status D (gasende Batterie) wird nicht akzeptiert. CP-Signal ungültig (D, Signal-Pegel außerhalb des gültigen Bereichs). Der externe Temperatursensor ist defekt / nicht vorhanden. 	 Funktionstest mit MENNEKES Prüfbox durchführen. KFZ-Werkstatt aufsuchen. Leitungen / Steckverbinder prüfen. Konfiguration im Service-Interface prüfen.
		 Controller austauschen.
13: Über- temperatur	Überhitzung – Die Temperatur im Gehäuse beträgt mehr als 60 °C. ■ Temperatursensor defekt.	 Warten, bis die Ladestation abgekühlt ist.



Störungsmeldung	Ursache(n)	Lösungsansätze
14: Spiegel- kontaktfehler	 Die Rückmeldung des Spiegelkontakts vom Schütz erfolgt nicht nach Vorgabe des Controllers. Lockere Klemmstellen am Schütz oder am Controller. Leitungsbruch. Klebendes Schütz. Eingang an dem Controller defekt. 	 Ladestation für 3 Minuten spannungsfrei schalten und erneut starten. Schütz Prüfen, ob sich das Schütz manuell betätigen lässt. Prüfen, ob das Schütz beim Wechsel von Status B in C vom Controller angesteuert wird. Schütz austauschen. Spiegelkontakt (NC - Normally closed; Schütz nicht angezogen) Spannung zwischen Spiegelkontakt 31 und Netzteil TB1 Output - messen (12 V DC -). Spannung zwischen Spiegelkontakt 32 und Netzteil TB1 Output - messen (12 V DC -). Spiegelkontakt austauschen. Controller Controller austauschen.
15: Gerätezeit ungültig	Die Systemzeit muss synchronisiert werden.	 Systemzeit synchronisieren. Automatisch über die MENNEKES Charge APP. Manuell über das Service-Interface.
16: Energie- manager Verbindungs- fehler	Der Energiemanager und die Ladestation befin- den sich nicht im gleichen Netz.	 Konfiguration der Ladestation und am Energiemanager prüfen. Aufbau des Netzwerks entsprechend dem Dokument "Best Practice: Aufbau eines Netzwerks" prüfen (Siehe "Netzwerk" auf Seite 6)
30: Gerätestart fehlgeschlagen	Ladestation startet nicht bzw. findet sich nach dem Start im Störungszustand.	 Ladestation f ür 3 Minuten spannungsfrei schalten und erneut starten.
31: Interne Tests fehlgeschlagen	 Aktuator ist blockiert oder Leitungen bzw. Steckverbindungen sind locker. Steckverbinder locker. Aktuator defekt. Ladekabel falsch gesteckt. 	 Prüfen, ob der Aktuator vollständig verriegelt / entriegelt. Aktuator austauschen.
32: HMI nicht ver- bunden	Keine Verbindung zwischen HMI und Controller.	 Prüfen, ob der Controller und die HMI-Platine korrekt miteinander verbunden sind.
50: Kabel falsch gesteckt	Der Ladestecker konnte nicht verriegelt werden.	 Prüfen, ob das Ladekabel vollständig eingesteckt ist. Prüfen, ob Fremdkörper das Verriegeln verhindern.
51: Falsches	Der Leiterquerschnitt des Ladekabels passt nicht	 Passendes Ladekabel verwenden.
Kabel	zur Absicherung der Ladestation.	



Störungsmeldung	Ursache(n)	Lösungsansätze
52: Kabel defekt	 Das Ladekabel ist defekt. CP-Signal ungültig (D, E, Signal-Pegel außerhalb des gültigen Bereichs). Falsche Verdrahtung von CP und PP. Kurzschluss der CP-Leitung. PP-Widerstand wird nicht erkannt. 	 Leitungen / Steckverbinder prüfen. CP-Signal CP-Signal zwischen den Kontakten CP und PE messen (12 V DC bei Status A). Controller Controller austauschen. Ladekabel Ladekabel austauschen.
100: ACU commu- nication error (SCU mode only)	Keine Verbindung zwischen ACU und HCC3.	 Konfiguration der HCC3 prüfen ("SCU Modus" eingestellt?) Konfiguration der ACU prüfen. Im Service-Interface der ACU die Ladestation hinzufügen ("SCU suchen"). Verbindung (RS-485 Bus) zwischen ACU und HCC3 prüfen. Ladestation für 3 Minuten spannungsfrei schalten und erneut starten.
101: Not polled by ACU (SCU mode only)	Die Ladestation empfängt keine Pakete von der ACU.	 Konfiguration der ACU pr üfen. Im Service-Interface der ACU die Ladestation hinzuf ügen ("SCU suchen"). Verbindung (RS-485 Bus) zwischen ACU und HCC3 pr üfen. Ladestation f ür 3 Minuten spannungsfrei schalten und erneut starten.
102: Maintenance (SCU mode only)	Die Ladestation wird aktuell gewartet.	 Konfiguration der ACU pr üfen ("SCU-Setup" > "Setup" > "Test").
103: Disabled (SCU mode only)	Der Ladepunkt ist in der Weboberfläche der ACU deaktiviert.	 Konfiguration der ACU pr üfen ("SCU-Setup" > "Setup" > "SCU Unavailable" deaktivieren (Haken entfernen)).
255: Unknown error		 Ladestation f ür 3 Minuten spannungsfrei schalten und erneut statton

Netzwerk

Weitere Störungen können durch einen ungeeigneten Aufbau Ihres Netzwerks entstehen. Das Dokument "Best Practice: Aufbau eines Netzwerks" enthält Hinweise zu möglichen Umgebungseinflüssen, die negative Auswirkungen auf die Integration der Ladestation haben können. Das Dokument finden Sie auf unserer Homepage unter "Service" > "Dokumente für Installateure".